

SLC-9616 간이 설명서

1. 스피커 결선이 끝나면 본 기기에 각 채널에 연결된 스피커 용량을 저장한다.
: (MEMORY+BUZZER)+CHECK 누른다.

2. 각 채널별로 연결된 스피커 상태를 수동으로 체크하려면
 - 특정 한 채널 체크 : CHANNEL 버튼을 눌러 LCD 창에서 원하는 채널로 이동 후 CHECK 버튼을 누른다.
 - 전체 채널 체크 : MEMORY+CHECK 누른다.

3. 자동 체크 시간 설정 방법.
 - 1). HOUR 혹은 MINUTE 버튼을 눌러 자동 체크 시간 설정 모드로 들어간다.
 - 2). HOUR(시간 설정) 와 MINUTE(분 설정) 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정한다.
시간은 1분부터 23시간 59분까지 설정 가능.
 - 3). MEMORY+HOUR 혹은 MEMORY+MINUTE를 눌러 저장한다.

※ 설정 시간은 본 기기에 전원이 공급되는 순간부터 적용된다.

예) 자동 체크 시간을 1시간으로 설정하고 13시에 전원을 껐다 켜면 14시에 자동 체크 동작을 시작한다.

4. 본 기기에 저장된 내용을 모두 리셋하고자 한다면
: (MEMORY+BUZZER)+HOUR 누른다.