

## PLC-9616 간이 설명서

- 스피커 결선이 끝나면 본 기기에 연결된 각 채널의 스피커 용량을 저장한다.  
: MEMORY 와 ALARM 버튼을 누른 상태에서 CHECK 버튼을 누른다.
- 자동 체크 기능은 제품 후면 DIP스위치 1번과 2번의 설정에 의해 결정되며,
  - 1번과 2번 모두 OFF 시 : 전 채널 쇼트만 자동 체크.
  - 1번 ON, 2번 OFF 시 : 전 채널 쇼트/단선을 자동 체크.
  - 1번 OFF, 2번 ON 시 : 전 채널 쇼트/단선/OVER/UNDER를 모두 체크.\* 본 제품 출하 시 쇼트/단선만 체크하도록 설정하여 출하됨.
- 각 채널별로 연결된 스피커 상태를 수동으로 체크하려면
  - 특정 한 채널 체크 : CHANNEL 버튼을 눌러 LCD 창에서 원하는 채널로 이동 후 CHECK 버튼을 누른다.
  - 전체 채널 체크 : MEMORY+CHECK 누른다.
- 자동 체크 시간 설정 방법.
  - HOUR 혹은 MINUTE 버튼을 눌러 자동 체크 시간 설정 모드로 들어간다.
  - HOUR(시간 설정) 와 MINUTE(분 설정) 버튼을 눌러 원하는 시간을 설정한다.  
시간은 1분부터 23시간 59분까지 설정 가능.
  - MEMORY+HOUR 혹은 MEMORY+MINUTE를 눌러 저장한다.\* 설정 시간은 본 기기에 전원이 공급되는 순간부터 적용된다.  
예) 자동 체크 시간을 1시간으로 설정하고 13시에 전원을 껐다 켜다면 14시에 자동 체크 동작을 시작한다.
- 자동 체크 기능 해제 방법.  
: 자동 체크를 하지 않고 오로지 EM(화재발생)시에만 체크 기능을 하며 전 채널 선로 쇼트 또는 쇼트/단선 체크만 실시함.
  - HOUR 혹은 MINUTE 버튼을 눌러 자동 체크 시간 설정 모드로 들어간다.
  - 00 00 상태로 맞춘 후 MEMORY+HOUR 혹은 MEMORY+MINUTE를 눌러 저장한다.
  - LCD 창에 EM CHECK ONLY 라 표시된다.  
이때부터는 EM(화재)시에만 선로 체크 기능을 수행한다.
- EM 시 체크 기능은 제품 후면 DIP스위치 4번의 설정에 의해 결정되며 ,
  - 4번 스위치 OFF : 전 채널 쇼트만 체크.
  - 4번 스위치 ON : 전 채널 쇼트와 단선만 체크.\* 본 제품 출하 시 쇼트/단선만 체크하도록 설정하여 출하됨.
- 본 기기에 저장된 스피커 용량을 모두 리셋하고자 한다면  
: (MEMORY+ALARM)+HOUR 누른다.